

thermagen™



- Przygotować regulator do pracy. Wyciągnąć zabezpieczenie baterii.



- Podłączyć kocioł do zasilania.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk reset na kotle  na około 5s.




- Na sterowniku wyświetlany będzie komunikat rF i L/-.



- Na regulatorze przycisnąć i przytrzymać lewą stronę dotykową przez 10s.



- Na ekranie regulatora zostanie wyświetlony komunikat "bo".
- Jednokrotnie przycisnąć w tym samym miejscu w celu zatwierdzenia parowania.
- Prawidłowe powiązanie będzie sygnalizowane komunikatem "5" na regulatorze. Menu parowania zamknie się po 5s.
- Na kotle wyświetlany będzie komunikat rF oraz L/1.
- Zatwierdzić parowanie poprzez naciśnięcie przycisku reset  na kotle.

Urządzenia zostały poprawnie sparowane i są gotowe do pracy!