

thermagen™



- Przygotować regulator do pracy. Wyciągnąć zabezpieczenie baterii.



- Podłączyć kocioł do zasilania oraz nacisnąć podświetloną kropkę.



- Dotknąć symbolu centralnego ogrzewania  i przytrzymać przez 2s.




- Lewa część kotła wyświetli komunikat:



- Na regulatorze przycisnąć i przytrzymać lewą stronę dotykową przez 10s.



- Na ekranie regulatora zostanie wyświetlony komunikat "bo".
- Jednokrotnie przycisnąć w tym samym miejscu w celu zatwierdzenia parowania.
- Prawidłowe powiązanie będzie sygnalizowane komunikatem "5" na regulatorze. Menu parowania zamknie się po 5s.
- Na kotle wyświetlany będzie komunikat rF1.
- Zatwierdzić parowanie poprzez naciśnięcie przycisku  na kotle.

Urządzenia zostały poprawnie sparowane i są gotowe do pracy!